


# Kabiny prysznicowe HPL - ścianki wzmacnione: „L”, „T” oraz „F”

2



1. Po wyregulowaniu wysokości i starannym wyznaczeniu pionów zaznacz na ścianie dokładne położenie profilu.

2. Zdejmij profil ze ścianki systemowej, przyłóż go do ściany w zaznaczonym miejscu i oznacz na ścianie osie i wywierć otwory na kołki rozporowe Ø 10 mm.

3. Przykręć profil do ściany, wsuń w gniazdo płytę i wypoziomuj całość. Po wywierceniu w linii zagłębienia na profilu otworów Ø 3,5 mm przez wewnętrzną ściankę profilu i płyty następnie przykręć płytę do profilu wkrętami 4,2 x 10 mm.

(Uwaga: otwory w profilu należy rozwinąć wiertłem 4,5 mm)



Uwzględniając zachowanie właściwych odległości pomiędzy ściankami zamontuj w ten sam sposób pozostałe ścianki.

1. Sprawdź długość profilu usztywniającego, jeżeli zachodzi potrzeba przytnij go na właściwą długość.
2. Umieść profil na górze, tuż za ścianką działową (szatniową) w odpowiednio przygotowanych wycięciach w ścianie działowej i w połowie jego wysokości zaznacz miejsca, naprzeciw nagwintowanych otworów do mocowania profilu.
3. W zaznaczonych punktach przewierć profil wiertłem Ø 6 a następnie rozwiń tylni otwór wiertłem 10,5. Przymocuj profil do ścianki frontowej (szatniowej) wkrętami M5 a następnie w widoczne otwory włóż okrągłe zaślepki.


(Uwaga: W szczególnych przypadkach (znaczące gabaryty kabin, zespoły typu III) standardowy profil usztywniający może być zamieniony na szerszy i sztywniejszy profil dwukomorowy, który może być także montowany nad ścianką boczną / ściankami bocznymi).

4. Wysprzątaj pomieszczenie, umyj ścianki ze śladów po montażu preparatem A1, a następnie zawieś na profilu usztywniającym wodoodporne kotary.

4




3



Jeśli w zabudowie występują ścianki kończące zespół - ścianki boczne (typ II i typ III), to ścianki te ustawiane są bezpośrednio na posadzce. Z tego też powodu nie ma możliwości regulowania ich wysokości.

1



1. Dla ścianek wzmacnionych „L” i „T” wyznacz na podłodze linię równoległą do ściany tylnej w odległości równej nominalnej szerokości zespołu „S” pomniejszonej o grubość płyty HPL (d), ponadto: – jeżeli w zespołach występuje podział na część prysznicową i część szatniową (ścianki „F”) wyznacz na podłodze drugą linię w podobny sposób, w odległości równej głębokości części prysznicowej „S wewn”.
2. Weź pierwszą, ściankę działową kabiny, ustaw ją wspornikami na wyznaczonej linii i po wypionowaniu zaznacz na podłodze punkt osadzenia wspornika.
3. W zaznaczonym miejscu wiertłem Ø 6 mm wywierć otwór na głębokość 20 mm. Wstaw końcówkę wspornika w wywiercony otwór i za pomocą klucza płaskiego 8 mm wyreguluj prześwit pomiędzy ścianką i podłogą (standardowo powinien wynosić 150 mm).

(Uwaga: W przypadku znacznych spadków podłogi (przekraczających 2 cm) korygujemy odpowiednio początkowy prześwit).