



Uwaga:
Schemat przedstawia orientacyjne połączenia elektryczne zamgławiaczy i centrali sterującej. Podłączenia należy wykonać wg zaleceń producenta wybranych zamgławiaczy oraz instrukcji montażu. Zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz przepięciowe należy dobrać do zastosowanych urządzeń i dostosować do wytycznych producenta sprzętu. Instalacja elektryczna powinna być wykonana i sprawdzona przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

<